



## Ausstosswerkzeuge

| Artikelnummer    | Artikel Kopftext              |
|------------------|-------------------------------|
| WML0             | Kontakt-Ausstosswerkzeug      |
| WML0-BU-GR8      | Kontakt-Ausstosswerkzeug      |
| WML0-BU-GR12     | Kontakt-Ausstosswerkzeug      |
| WML0-BU-GR16     | Kontakt-Ausstosswerkzeug      |
| WML0-BU-GR20     | Kontakt-Ausstosswerkzeug      |
| WML0-STI-GR8     | Kontakt-Ausstosswerkzeug      |
| WML0-STI-GR12    | Kontakt-Ausstosswerkzeug      |
| WML0-STI-GR16    | Kontakt-Ausstosswerkzeug      |
| WML0-STI-GR20    | Kontakt-Ausstosswerkzeug      |
| WML0-BUSTI-GR4/0 | Powerkontakt-Ausstosswerkzeug |
| WMA              | Ausbauwerkzeug - GM Serie     |